


用途：窓・テラス
 取付方法：羽根パネ式
 コマ材質：ポリアセタール

アルミサッシ
取替戸車 取付説明書
9()20型 ABF型共通の説明書です。



適合下框と有効寸法



<p>① 取付前に引戸の上下調整ネジ穴の位置を測ってください。</p> <p>調整穴有効範囲 16~21mm</p>	<p>② はずした引戸を逆さにし、下框下端部から古い戸車までの距離を測ってから古い戸車をはずしてください。</p> <p>下框 古い戸車 はずして逆さにした引戸</p>
<p>②</p> <p>移動ネジ ドライバーで移動ネジをまわすと上下用ネジが上下します</p> <p>上下用ネジ</p> <p>調整穴の位置が 有効範囲内16~21mmの場合は 戸車の移動ネジで 上下用ネジ を引戸の穴位置に合わせます。(②図参照) 有効範囲外の場合は 取り付ける前に①の②で測った距離に合わせて上下調整をしておいてください。(③図参照) 又は、たてかまちにドリルで穴をあけてください。</p>	<p>③</p> <p>上下用ネジ 上下用ネジ ドライバーで調整ネジをまわすと車の高さが、上下します</p> <p>戸車をはめ込み引戸を立て付けて車高調整ネジ穴にドライバーを差し込んで車高の調整をしてください。</p>