



用途：網戸・小窓・高窓  
 取付方法：羽根バネ式  
 コマ材質：ポリアセタール

アルミサッシ  
**取替戸車 取付説明書**  
**W7()13型** AC型共通の説明書です。  
 Cのコマ材質は真鍮です。

適合下框と有効寸法

平行型



袋

**①**

元戸車Aの深さを測っておく  
 はずした引戸を逆さにし、下框下端部  
 から古い戸車までの距離を測ってから  
 古い戸車ははずしてください。

**②**

機密材がある場合は戸車の入る  
 長さだけ切除してください。  
 (斜線部分)

**③**

上下用ネジ 穴にドライバー  
 (2番ビット) でまわし、  
**①**で測った距離に合わせて  
 上下の調整をしてください。  
 ※注2番ビットより大きい  
 ドライバーは使用しないで  
 ください。