



古い戸車の外し方

ドライバーで取付ネジを左方向へまわして、古い戸車を外してください。



取り付け方

戸車本体を取付ネジで固定してください。



付属取付ネジ
φ3.1×L20
2本

上下調整

引戸の建て付け前に、図のようにコマの上下調整をしてください。

